

DIGITAL SOUND

yepp'

Som de qualidade CD com controlo de frequência.



O que é MP3?

MP3 refere-se a MPEG1 LAYER3. MP3 é um ficheiro de música efectuado a partir de Tecnologia de compressão de dados de áudio sem que ocorra qualquer deterioração relativamente ao som original.

O que é o yepp?

O **yepp** é um avançado leitor de áudio digital que não necessita de um leitor de cassetes ou de CD. É possível transferir ficheiros MP3 a partir da Internet ou da PC Communications e desfrutar de som de elevada qualidade em qualquer momento e em qualquer lugar.

Descrição das Peças



Ouvir música com o yepP



O seu yepP é composto por ficheiros MP3. Introduza a Pilha no compartimento adequado e, em seguida, ligue correctamente os auriculares.

Ligar a alimentação Introduza a pilha.




Desligar a alimentação

Quando o modo de Tempo está Activado, isso significa que o yepP está Desactivado. O yepP apresenta o tempo real durante cerca de 30 dias sem a utilização de botões. Retire a bateria se o leitor não for utilizado durante muito tempo.




Reprodução

Prima o botão  no yepP e, em seguida, prima o botão .

Nota

- Prima o botão  mais uma vez enquanto a música seleccionada estiver a ser reproduzida. Em seguida, "  " é apresentado no painel de visualização e o som é interrompido por momentos. Prima o botão  novamente para retomar a reprodução.
- No modo relógio é possível seleccionar a função Quick Play.

Controlar o Volume



Prima o botão . Controle o volume com o botão de controlo de volume ( / ) no yepP.

Nota É possível controlar o volume de 0 a 20. Prima rapidamente para mover para cima ou para baixo 1 passo. Prima e mantenha premido para mover continuamente.


Parar a Música


Prima o botão Stop () no yepP para parar a reprodução de sons.

Procurar os ficheiros MP3


Prima os botões ( / ) para avançar para as faixas seguintes.

Para efectuar procuras enquanto uma música estiver a ser reproduzida




Prima o botão FF () enquanto a música estiver a ser reproduzida para ouvir a música seguinte. Deixe de premir este botão para retomar a reprodução.



Nota Prima o botão REW () enquanto uma música estiver a ser reproduzida para ouvir a música anterior.

Para omitir a música seguinte enquanto uma estiver a ser reproduzida

Prima o botão FF () duas vezes para avançar uma faixa.




Para procurar música no modo de paragem

- 1 Prima o botão FF () para avançar uma faixa. Para reproduzir a música seleccionada, prima o botão Play (.
- 2 Prima o botão REW () para se deslocar uma faixa para trás.

Nota Se o botão REW () for premido antes dos primeiros 5 segundos de cada faixa, a canção anterior será repetida. Se o botão REW () for premido após os primeiros 5 segundos de cada faixa, a canção actual será repetida.





Alterar a Hora e Data

Verificar a Hora e Data







- 1 A hora é apresentada quando a pilha está introduzida.
- 2 Se não for premido qualquer botão no modo de MP3 durante um minuto, o sistema efectua a conversão para o modo de relógio.
- 3 Quando o botão  é premido rapidamente no modo de MP3, o sistema efectua a conversão para o modo de relógio.
- 4 Prima rapidamente o botão  /  no modo de relógio, a data será apresentada durante um curto espaço de tempo.

Nota Enquanto está a substituir as pilhas, a definição de hora é guardada.

Para alterar a Hora e Data

- 1 Prima o botão  no modo de relógio, o modo será transferido para a Configuração de Data, Hora.
- 2 Primeiramente, será apresentada a Data. Utilizando os  /  botões mova para o botão Setup (.








Nota

- Quando define a DATA – O ano pisca primeiro. Ajuste-o com os botões  /  em seguida, poderá definir o ano com o botão .
- Quando define a HORA – A selecção AM/PM pisca primeiro. Ajuste-a com os botões  / , em seguida, poderá definir a hora com o botão .

Definir os Modos










Sempre que o botão  for premido durante algum tempo, os modos serão alterados pela ordem de **Repeat**, **EQ**, **Hold** e **Erase**. **Modo Repeat (repetição)**

Repeat mode

Prima o botão  durante algum tempo no modo de MP3 para mudar para o modo de configuração. Prima o botão  /  para seleccionar **Repeat**, em seguida, prima o botão . Prima o botão  /  para seleccionar os modos de repetição, em seguida, guarde-os com o botão .





- ◆ **Modo REPEAT** : Permite repetir a faixa actual.
- ◆ **Modo REPEAT ALL** : Permite repetir a faixa completa.
- ◆ **Modo SHUFFLE** : Permite a reprodução aleatória.
- ◆ **Modo INTRO** : Permite repetir as partes iniciais das faixas armazenadas.
- ◆ **Modo NORMAL** : Permite repetir.


Modo Equalizer (equalizador)

Prima o botão  durante algum tempo no modo de MP3 para mudar para o modo de configuração. Prima o botão  /  para seleccionar **EQ**, em seguida, prima o botão . Prima o botão  /  para seleccionar os modos do equalizador, em seguida, guarde-os com o botão . Sempre que o botão  /  for premido durante um curto espaço de tempo, os modos serão alterados pela ordem de **CLASSIC**, **JAZZ**, **ROCK** e **NORMAL**.






Definir os Modos (continuação...)

Modo Hold (manter)


Prima o botão  durante algum tempo no modo de MP3 para mudar para o modo de configuração. Prima o botão  /  para seleccionar Hold, em seguida, prima o botão .

Nota No modo Hold, nenhum botão no sistema funcionará. Sempre que um botão for premido, será apresentada a mensagem Hold durante um curto espaço de tempo. Para parar o modo Hold, prima o botão .

Modo Erase (apagar)

Prima o botão  durante algum tempo no modo de MP3 para mudar para o modo de configuração. Prima o botão  /  para seleccionar Erase, em seguida, prima o botão . Será apresentada a mensagem "ERASE?", em seguida, prima o botão .

Nota

- Após a eliminação, o yepp apresenta o título da canção seguinte e, em seguida, é automaticamente encaminhado para a primeira canção.
- A eliminação não ocorre em modo de reprodução.
- Prima o botão  para cancelar a eliminação.

Ligação de yepp a PC ou Mac.

- 1 Ligue o cabo USB à porta USB do computador.
- 2 Ligue o yepp e ligue a outra extremidade do cabo ao conector de transferência.




Nota

- Instale yepp Explorer antes de ligar o yepp ao PC ou Mac. Quando a mensagem "Add new hardware wizard" surgir no ecrã, clique em [Cancel] e instale o yepp Explorer.
- Consulte a página seguinte se o controlador USB não for automaticamente instalado.


Requisitos Mínimos de Sistema do PC

- Pentium 133MHz no mínimo
- Windows 98/2000
- Mac OS 8.6~9.0.4
- 20MB de Espaço Livre em Disco
- Unidade de CD-ROM (Recomendado: 8X e superior)
- Porta USB Incorporada



Instalação do Software no PC

Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
A imagem abaixo é apresentada quando introduz o CD



1 Clique em

Clique em

2 Clique no botão Next em cada janela consecutiva.

Nota Instale o outro programa ou transfira os ficheiros dependendo do requisito.

Instalação do Software no Mac

Inserir o CD de Instalação na drive de CD-ROM.

- 1 Executar o yepp Explorer.
 - Clicar duas vezes sobre o ícone yepp Explorer.
- 2 Clicar sobre o botão em cada janela sucessiva.
 - Depois de terminar todas as instalações, cria-se a pasta explorer de yepp.

Instalação do controlador USB

Depois do software estar instalado, ligue um cabo USB ao PC. Em seguida, o controlador USB é instalado automaticamente.

Se o controlador não for automaticamente instalado e surgir a mensagem "Add New Hardware Wizard" no ecrã, efectue os seguintes procedimentos:

- 1 Clique no botão Seguinte, sucessivamente em cada janela.
- 2 Quando aparecer o ecrã de selecção do controlador, insira um CD de instalação e seleccione um controlador de CD- ROM.
- 3 Depois da instalação estar concluída, reinicie o PC.



Click

Formatar a memória flash (PC)

- 1 Execute o explorador do yep'p.
 - Clique duas vezes no ícone **Baby yep'p Explorer** no ambiente de trabalho

- 2 Clique em [File], [Format] e seleccione [OK].

Nota

- Antes de formatar a memória flash, ligue o yep'p ao PC e clique no ícone Refresh (↻) no explorador do yep'p.
- Pode também formatar a memória flash premindo o botão direito do rato e seleccionando [Format].
- A formatação da memória Flash vai eliminar todos os ficheiros existentes.

Formatar a memória flash (Mac)


- 1 Executar o yep'p Explorer.
 - Clicar duas vezes sobre o ícone yep'p Explorer.
- 2 Clicar [File], [Format] e seleccionar [Flash Memory].

Nota

- Antes de formatar a memória flash, ligue o yep'p ao Mac e clique no ícone Refresh (↻) no explorador do yep'p.
- A formatação da memória Flash vai eliminar todos os ficheiros existentes.

Opções

Para definir as preferências, clique em [Environment] e [Options Ctrl+O] no explorador do yep'p. Para guardar as alterações, clique em [OK].



Clique em

Nota Para o modelo YP-20S/T, o controlador USB tem de ser instalado correctamente para que ocorra a comunicação entre o yep'p e o PC.

Instale o controlador de USB na seguinte sequência: Selecciona USB (opção de definição) -> Ligue o yep'p -> Ligue um cabo ao PC. Em seguida, a mensagem de verificação de um novo dispositivo é apresentada e, ao mesmo tempo, o controlador de USB é instalado. Se o controlador de USB não for instalado, mesmo que tenha seguido as instruções acima, contacte o vendedor do PC ou o centro de assistência.

Enviar ficheiros para o yepp (PC)

Antes de enviar ficheiros para o yepp, ligue o mesmo ao PC e clique no ícone Refresh (🔄) no explorador do yepp.

- 1 Execute o explorador do yepp.
 - *Clique duas vezes no ícone do **Baby yepp Explorer** no ambiente de trabalho*
- 2 Clique no ícone Refresh (🔄) no explorador do yepp.
- 3 Clique em [Copy to] e [Flash Memory].
- 4 Selecione os ficheiros que pretende enviar para o yepp.
- 5 Clique em [Open].
 - *Os ficheiros seleccionados foram guardados. Agora já pode ouvir música com o seu yepp depois de remover o cabo de USB.*

Nota O yepp utiliza cerca de 1MB de memória para cada minuto de música.

Enviar ficheiros para o yepp (Mac)

- 1 Ligue yepp ao Mac.
- 2 Executar o yepp Explorer
 - *Clicar duas vezes sobre o ícone yepp' Explorer.*
- 3 Clicar sobre o ícone **Refresh** no yepp Explorer.
- 4 Clicar [Copy to] e [Flash Memory].
- 5 Seleccionar o ficheiro que pretende enviar para o yepp.
- 6 Clicar [Open].
 - *Os ficheiros seleccionados foram guardados. Agora já pode ouvir música com o seu yepp depois de remover o cabo de USB.*

Eliminar ficheiros

- 1 Clique no ficheiro que pretende eliminar.
- 2 Clique em [File] e [Delete].

Nota É também possível eliminar ficheiros premindo o botão direito do rato e seleccionando [Delete]. (PC)

Efectuar ficheiros MP3 a partir de um CD de áudio

Tem de instalar **RealJukebox** no computador antes de efectuar ficheiros MP3

- 1 Execute o RealJukebox.
 - Clique duas vezes no ícone **RealJukebox** no ambiente de trabalho
- 2 Configure o ambiente para gravar ficheiros MP3 a partir de um CD de áudio.
 - 1) Clique em [Options] e [Preferences].
 - 2) Clique no separador [Encoding Options].
 - 3) Seleccione [MP3 Audio] em [Select a Format].
 - 4) Clique [Secure my...] em [Secure Files] para eliminar a marca de verificação (✓) (para desmarcar [Secure my...]).
 - 5) Seleccione [I accept...] na janela de contexto.
 - 6) Clique em [OK] nas duas janelas seguintes.

- 3 Introduza um CD de áudio na unidade de CD-ROM.
 - São apresentadas as informações do CD.
- 4 Seleccione a faixa que pretende converter num ficheiro MP3.
- 5 Clique em [Controls] e [Record Ctrl+R].
- 6 O estado de registo é apresentado.
 - Agora já pode ouvir música com o seu yep depois de enviar ficheiros para o mesmo.

Nota RealJukebox™ TM é um sistema de gestão de música fornecido pela Real Networks Inc.

Precauções de Segurança

- ◆ Não deixe cair o yepp ou não o deixe debaixo de objectos pesados.
- ◆ Mantenha o yepp afastado da água. Se isso acontecer, limpe o leitor com um pano seco.
- ◆ Evite manter o yepp em ambientes de elevada humidade, temperatura e numa área magnética forte.
- ◆ Não utilize diluente, álcool ou benzina quando limpar o yepp. Poderá danificá-lo.

Resolução de problemas

O software não funciona.

- *Consulte as páginas 5-6.*

Surge a mensagem "BAD SONG".

- *Esta mensagem surge quando o ficheiro não corresponde ao formato MP3.*

O leitor não funciona ou nada é apresentado no painel LCD.

- *Verifique a capacidade da pilha*
É necessária uma pilha 1.5V de tamanho AAA
- *Verifique a polaridade (+ e -) da pilha.*

Os botões não estão a funcionar.

- *No modo Hold, os botões não funcionam.*

Não é possível transferir ficheiros MP3.

- *Verifique e/ou substitua a pilha*
 - *Verifique a ligação entre a porta USB do PC e o cabo USB.*
-

Segurança

É possível obter ficheiros MP3 legais a partir de um número crescente de sites da Internet. Seguem-se alguns sites que fornecem ficheiros MP3.

O que é o SecuMax?

Com a crescente quantidade de conteúdos de multimédia digitais, os fornecedores de conteúdos ficaram preocupados com a facilidade que era copiar e distribuir conteúdos, violando assim os respectivos copyrights. Este problema requeria o sistema denominado SecuMAX para proteger música com direitos de autor e para utilização adequada de conteúdos legais.

- **O SecuMAX protege a música com direitos de autor relativamente a violações**
- **O SecuMAX pode ser adaptado a vários tipos de conteúdos digitais**
- **Para obter mais detalhes sobre o SecuMAX, visite o site www.samsungyepp.com**

Nota Para ouvir os ficheiros MP3 codificados com o SecuMAX, tem de transferir o formulário do ficheiro-chave da Internet e registá-lo no explorador do yepp.

Site da Internet ---> www.cddb.com

- RealJukebox™ é uma marca registada ou marca comercial da Real Networks Inc. nos E.U.A. e/ou outros países.
- Dados relacionados com CD de música são fornecidos através da Internet a partir da CDDB™ Music CD Database.
- Copyright© 1998 CDDB Inc. Todos os direitos reservados.



Especificações Técnicas

Modelo	YP-20S/T
Processador	12MHz, 16bit CISC
Capacidade da Memória	Memória Incorporada 32/64MB
Potência	1.5V
Pilha	Uma de tamanho AAA 4 horas ou mais de tempo de reprodução (com pilhas alcalinas)
Dimensões (LxAxP)	42 x 70 x 22.1 mm
Caixa.....	Plástico
Velocidade de Transmissão de Ficheiros	2.4Mbps, no mínimo
Relação Sinal/Ruído	85dB
Potência de Saída dos Auriculares.....	5mW
Limite de Frequência de Saída.....	20Hz-20KHz